

⚠ ATTENTION : LA FUMÉE ENDORT, ELLE NE RÉVEILLE PAS

Quand on dort, on ne sent rien. D'où les deux conseils des pompiers : rien qui chauffe sans surveillance la nuit, et un détecteur de fumée qui marche (chapitre 2).

La cuisine

Le grille-pain, la cafetière à plaque chauffante, la bouilloire : ils sont faits pour chauffer fort quelques minutes, avec quelqu'un à côté. Pas pour rester branchés toute la nuit sur un plan de travail encombré.

- ☐ Le grille-pain est débranché après usage, et son tiroir à miettes est vidé.
- ☐ Rien ne traîne contre les plaques de cuisson : torchon, rouleau d'essuie-tout, boîte en carton.
- ☐ Les plaques et le four sont éteints. Je regarde les voyants, pas seulement les boutons.

Un appareil dont la manette reste coincée, qui sent la poussière chaude à l'arrêt ou qui chauffe d'un seul côté, on le remplace. Un grille-pain neuf coûte environ quinze à vingt-cinq euros.

📖 Souvenir : le tiroir à miettes

Chez nous, on avait fini par ne plus vider ce tiroir. Un matin, la cuisine sentait le chaud alors que rien n'était allumé. On a débranché, on a vidé : une couche de miettes sèches comme de l'amadou. Depuis, le grille-pain dort débranché, et le tiroir est vidé le dimanche.

Les rallonges, les multiprises et les enrouleurs

Tout câble qui travaille tiédit un peu. C'est normal : l'air autour emporte cette chaleur. Le problème commence quand on empêche l'air de faire son travail.